imagenio

MANUAL DEL TECLADO INALÁMBRICO

Versión: 2

Publicación: junio 2005

Este manual de servicio es propiedad de Telefónica de España, queda terminante prohibida la manipulación total o parcial de su contenido por cualquier medio salvo autorización escrita por parte de Telefónica de España.

© TdE, 2005

Índice

1. INTRODUCCIÓN 3

2. CONEXIÓN A LOS EQUIPOS 3

3. FUNCIONALIDAD DEL TECLADO 4

4. CONDICIONES DE GARANTÍA 10

1. Introducción

El Teclado Inalámbrico de Imagenio le permitirá introducir texto de forma rápida y sencilla en su propio televisor. Gracias al Teclado Inalámbrico de Imagenio podrá escribir correos, navegar en Internet o usar las diferentes opciones del menú Interactiva de una forma dinámica, sin cables y con todas las prestaciones de un teclado de ordenador convencional.

Dentro de la caja que Usted ha recibido con el Teclado Inalámbrico Imagenio, encontrará los siguientes elementos:

- **Teclado Inalámbrico**. Con el que podrá realizar todas aquellas funciones del mando a distancia del descodificador, más todas aquellas asociadas a un teclado convencional.
- **2 Baterías de 1.5 V**.
- **Carta de devolución de equipo**. Esta carta, rellena con sus datos, le servirá para poder realizar la devolución del equipo dentro de los 7 días posteriores a su recepción.
- **Certificado de garantía**. Donde se le explica como ejecutar la garantía disponible en el equipo.

2. Conexión a los equipos

El Teclado Inalámbrico Imagenio se conecta con el descodificador a través de rayos infrarrojos, por lo tanto, no es necesario realizar ninguna actuación diferente a ponerle las baterías al equipo y enfrentarlo al descodificador para su funcionamiento.

3. Funcionalidad del Teclado

El Teclado Inalámbrico de Imagenio se compone de 3 zonas con teclas diferenciadas, según su funcionalidad:

Botones con funcionalidades similares al mando a distancia del descodificador

Botones con funcionalidad de un teclado estándar

Botones para la navegación en Internet desde la televisión.

A continuación, se describe la funcionalidad de cada botón del teclado Inalámbrico Imagenio, para que pueda sacar el máximo rendimiento al servicio con este nuevo equipo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Tecla	Funcionalidad
1	Para apagar y encender el descodificador de Imagenio.
2 - 3	Control de volumen de salida de audio desde el descodificador a su televisión.
4	Para activar o desactivar el sonido del servicio Imagenio.
5 a 8	Estas 4 teclas no tienen una funcionalidad fija definida, sino que tendrán asociada una funcionalidad que se le indicará en pantalla.
9	Para acceder, desde cualquier pantalla, a la Guía de Servicios de Imagenio. Tecla equivalente a [INICIO] de su mando a distancia.
10	Tecla para navegar en Internet. Pulsándola, se abrirá un campo de texto donde podrá introducir una URL de Internet. Tecla equivalente a [WWW] de su mando a distancia.
11	Accede al teletexto en los canales que dispongan del servicio, si dispone del descodificador modelo 1. Con el mod.2, deberá acceder al teletexto desde su televisor, tal y como se indica en el Manual de Usuario de Imagenio. Tecla equivalente a [TXT] de su mando a distancia mod.1

12	Le mostrará en pantalla información sobre la pantalla en la que se encuentra. Tecla equivalente a [AYUDA] de su mando a distancia.
13 a 16	Estas teclas están asociadas al control de la emisión de video, funcionando igual que las teclas de un vídeo convencional.
17	Para acceder de forma rápida a la Guía de Programación de canales de televisión.

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Tecla	**Funcionalidad**
18 a 30	Estas teclas tienen la misma funcionalidad que las de un teclado estándar, es decir, la impresión en pantalla de un carácter determinado. Como podemos ver, pueden tener hasta 3 caracteres en la misma tecla: De esta forma, si pulsamos la tecla directamente, en pantalla aparecerá el carácter situado en la posición X. Por ejemplo, si pulsamos la tecla nº19 en la que aparece el número 1, se escribirá 1 en la pantalla. Para poder imprimir en pantalla el carácter descrito como Y, es necesario realizar dos pulsaciones de teclas: en primer lugar pulse la tecla de mayúscula (nº62) y sin soltarla, pulse la tecla que desea escribir en mayúscula. Como ejemplo, si queremos imprimir en pantalla el símbolo "%", deberá realizar la siguiente combinación de teclas: Pulse **+** = **%** Si por el contrario desea imprimir en pantalla el carácter descrito como Z, es necesario realizar dos pulsaciones de teclas: pulse la tecla ATL Gr (nº78) y sin soltarla pulse la tecla que desea escribir. Como ejemplo, si queremos imprimir en pantalla el símbolo "@", deberá realizar la siguiente combinación de teclas: Pulse + = **@**
31	Para borrar un carácter impreso en pantalla.
32	Esta tecla tiene la función de volver a la pantalla inicial del servicio Imagenio cuando se está navegando por la televisión o si estamos accediendo al teletexto de los canales de televisión, volver al canal desde donde se ejecutó el mismo (para descodificador modelo 1). Tecla equivalente a [TV] del mando a distancia del descodificador mod.1.

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

Tecla	Funcionalidad
33	Imprime en pantalla una tabulación de texto.
34 a 45	Estas teclas tienen la misma funcionalidad que las de un teclado estándar, es decir, la impresión en pantalla de un carácter determinado. Consulte el apartado relativo a las teclas 18 a 30 para conocer en detalle cómo usar estas teclas.
46	Esta tecla tiene la función de volver a la pantalla justo anterior a la que esté situado en su Servicio Imagenio. Tecla equivalente a [ATRÁS] de su mando a distancia.
47	Para confirmar su selección. Tecla equivalente a [OK] de su mando a distancia.

48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61

Tecla	Funcionalidad
48	Esta tecla tiene la función de cambiar el estado del teclado para que todos los caracteres se impriman en mayúsculas. Para volver al estado normal, es necesario volver a pulsar esta tecla.
49 - 59	Estas teclas tienen la misma funcionalidad que las de un teclado estándar, es decir, la impresión en pantalla de un carácter determinado. Consulte el apartado relativo a las teclas 18 a 30 para conocer en detalle cómo usar estas teclas.
60	Esta tecla tiene la función de realizar un salto de línea en el texto que se esté escribiendo.
61	Para hacer zapping. Pulsando esta tecla, accederá al siguiente canal de Imagenio. Tecla equivalente a [P+] de su mando a distancia.

62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75

Tecla	Funcionalidad
62	Manteniendo pulsada esta tecla, podrá escribir en pantalla los caracteres en mayúsculas o escribir los caracteres en posición Y de las teclas. Consulte el apartado relativo a las teclas 18 a 30 para más detalle.
63 a 73	Estas teclas tienen la misma funcionalidad que las de un teclado estándar, es decir, la

	impresión en pantalla de un carácter determinado. Como podemos ver, pueden tener hasta 3 de estos caracteres impresos en la misma tecla. La forma con la que Usted puede presentarlos en pantalla es la que ya se ha explicado anteriormente.
74	Con esta tecla podrá desplazar un elemento hacia arriba el cursor de posición. En caso de estar en los canales de televisión, esta tecla tiene dos funcionalidades: • Cambio al canal siguiente canal. En función de su modelo de mando a distancia podrá ser necesario pulsar posteriormente la tecla [OK]. • Desde la Miniguía de televisión, podrá situarse en la programación del siguiente canal, sin necesidad de cambiar al mismo en su televisor.
75	Para hacer zapping. Pulsando esta tecla, accederá al canal anterior de Imagenio. Tecla equivalente a [P-] de su mando a distancia.

76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86

8

Tecla	Funcionalidad
76	Esta tecla tiene su función en la navegación por Internet en el televisor. Una vez pulsada, le mostrará la barra de navegación de Internet, similar a la existente en cualquier navegador Web de un ordenador. Tecla equivalente a [MENU] de su mando a distancia.
77	Tecla inactiva.
78	Manteniendo pulsada esta tecla podrá escribir en pantalla los caracteres situados en la posición Z de las teclas. Para más datos, consulte la explicación de la tecla nº18 a 30.
79	Imprime los caracteres "<" y ">" si pulsamos la misma conjuntamente con la tecla nº 62.
80	Esta tecla realiza la impresión de un espacio
81	Esta tecla funciona como cambio de estado del teclado inalámbrico. Por defecto está en modo teclado estándar, es decir, las teclas de dirección funcionarán para mover el foco de selección de servicio. Cuando se pulsa esta tecla, el teclado cambia a modo Internet. En este caso las teclas de direccionamiento funcionarán cuando estamos en la navegación por Internet en la televisión. Para volver al modo normal, es necesario volver a pulsar la tecla nº 81.
82 -83	Teclas inactivas. En un futuro permitirán el cambio de escenas de un contenido que esté estructurado en escenas.
84 a 86	Misma funcionalidad que la tecla nº74 pero con movimiento izquierda, abajo y derecha respectivamente. Funcionalidades concretas: • Tecla nº 85 permite cambiar al canal anterior, igual que funciona la nº75. • Tecla nº 86: desde la Miniguía presenta el siguiente programa en emisión.

87		88

Tecla	Funcionalidad
87	Estas dos teclas tienen el mismo funcionamiento que los botones derecho e izquierdo de un ratón convencional.
88	Esta tecla tiene funcionalidad similar a un ratón de ordenador. Estará activo en la navegación por Internet en televisión y le ayudará a mover el puntero por la pantalla de su televisor.

4. Condiciones de Garantía

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo con las normas estándar de calidad, habiendo superado las pruebas de homologación correspondientes.

Este equipo está garantizado por un período de 24 meses o lo que marque la legislación vigente a partir de la fecha de venta. Esta garantía cubre la reparación (mano de obra y materiales) de cualquier defecto de fabricación que afecte a su funcionamiento.

La sustitución por avería del equipo o de cualquier pieza del mismo no implicará prórroga de la garantía. Quedan excluidas las averías producidas en el equipo como consecuencia del mal uso o mal trato y por manipulaciones o defectos de instalación efectuados por personal ajeno al Servicio Post-Venta de Telefónica. Quedan, asimismo, excluidas de la garantía las averías producidas por causas catastróficas (fuego, inundaciones, ...), atmosféricas, golpes y caídas.

En el teléfono indicado a continuación se le informará del procedimiento a seguir para ejecutar esta garantía. A tal efecto, deberá acreditar la vigencia de dicha garantía mediante el justificante de compra o la tarjeta de garantía debidamente cumplimentada. En caso de tener un contrato de mantenimiento con Telefónica, remítase a las condiciones del mismo para obtener atención domiciliaria.

ATENCIÓN AL CLIENTE EN PERIODO DE GARANTIA

902 36 68 25